GUÍA DE USUARIO TELÉFONO DUAL
Teléfono Dual Mode Pirelli DP - L10
Instalación y configuración

I. CARACTERÍSTICAS TELÉFONO DUAL MODE PIRELLI DP - L10

Este teléfono puede operar en redes telefónicas GSM (telefonía móvil) y en redes WIFI.

Cuenta con:

- Aparato Dual Mode (handset) Wi-Fi/GSM
- Triple banda GSM (tri-band 900/1800/1900MHz)
- Wi-Fi 802.11b/g
- SIP
- SMS, MMS, WAP, E-mail
- Pantalla LCD (1.5", 128*128 pixeles, 65K colores)
- Cámara (VGA 300k pixeles)
- Libreta de teléfonos (capacidad para 500 nombres)
- Juegos
- Melodías
- Ring Tones (32 tonos polifónicos)
- Alerta de silencio y vibrador
- Múltiples herramientas (calendario, alarma, calculadora, reloj, etc.)

Kit del teléfono

En todas las cajas encontrará:

1 teléfono Dual Mode Pirelli DP – L10.

1 cargador.

1 CD manual del teléfono.

1 manual de usuario.

Para consultas o ayuda contáctese con el departamento de soporte técnico al 56-2-2408555 (Santiago) o a soporte@redvoiss.net

II. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

El teléfono inalámbrico Dual Mode Pirelli DP-L10 puede operar en redes telefónicas GSM (móviles) y en redes WIFI. En su pantalla podrá ver, simultáneamente el nivel de ambas señales.

Señal telefonía Móvil



Señal WIFI

Usted requiere tener un chip de cualquier compañía de telefonía celular y una cuenta de usuario en RedVoiss para hacer funcionar el equipo.

Para utilizar el servicio de telefonía por Internet usted debe seguir los siguientes pasos.



1. Antes de utilizar el teléfono cargue la batería durante 12 horas seguidas, con el equipo apagado.

2. Inserte el chip en el teléfono. Para ello, saque la batería e insértelo en el espacio que tiene la misma forma de su chip. Vuelva a colocar la batería y encienda el equipo utilizando el botón con la línea roja.

3. En la pantalla aparecerá el nombre de la compañía celular, lo que significa que el teléfono reconoce el chip.

III. LLAMADAS A TRAVÉS DE REDVOISS

Para realizar una llamada a través de una señal de WIFI usted debe seguir los siguientes pasos.

1. Configurar la red preferida del teléfono.
   - Ir a MENÚ → AJUSTES → RED PREFERIDA.
   - Seleccionar la opción WLAN preferido. Esta opción permite que el equipo realice las llamadas por RedVoiss mientras esté al alcance de una Red WIFI y GSM (por telefonía móvil) el resto del tiempo.
2. Confirmar que a la derecha de la pantalla aparezcan las barras que indican detección de señal. Esto significa que en el lugar en que se encuentra hay Internet WIFI.
3. Por cada red debe configurar un perfil y almacenarlo en su teléfono, para no repetir este proceso cada vez que desee acceder a esa red.
   - MENU → WLAN → AJUSTES VOIP → EDITAR AJUSTES ACTIV. → SSID Y SEGURIDAD → SSID → SONDEO DE SITIO.

     En pantalla aparecerán todas las redes detectadas. Escoja la que desea utilizar y guárdela.
   - Ahora debe ingresar los parámetros de seguridad

     MENÚ → WLAN → AJUSTES VOIP → EDITAR AJUSTES ACTIV. → SSID Y SEGURIDAD → SEGURIDAD → seleccione la opción que corresponda a la red que desea usar e ingrese los parámetros solicitados y guárdelos.

     Si no conoce el tipo de red deberá consultarla con el administrador de la misma.
   - Espere hasta que el teléfono vuelva a detectar la señal (aparece una W bajo la antena derecha).
   - Ahora puede realizar la llamada.
4. Para discar desde la red Voip debe hacerlo de la siguiente manera:
   - 9 + número móvil (de Chile)
   - 02 + número fijo de Santiago (u otra ciudad)
   - 0 + código ciudad + número fijo (Larga Distancia Nacional)
   - 00 + código país + código ciudad + número fijo (Larga Distancia Internacional)

IV. CAMBIO DE UN PERFIL A OTRO

Para ingresar un nuevo perfil debe:

1. MENÚ → WLAN → AJUSTES VOIP → AJUSTES ACTIVOS → Seleccionar un nuevo perfil de la lista.
2. Repita los puntos anteriores desde el número 3 (sondeo de sitio).

Nota: para dejar todos los perfiles habilitados simultáneamente debe ingresar a MENÚ → WLAN → AJUSTES VOIP → AJUSTES ACTIVOS → TODOS LOS PERFILES.

V. LLAMADAS A TRAVÉS DE LA RED GSM (Telefonía Móvil)

Si el teléfono está conectado a la red WIFI y usted desea hacer una llamada a través de la telefonía móvil debe:

1. Disque el número telefónico como lo haría desde un teléfono celular normal,

2. Seleccione OPCIONES → LLAMAR VÍA GSM

La llamada se hará desde su compañía celular.